



The state where the presser foot comes down (sewing state)

Estado en que el pie prensatelas desciende (estado de cosido)

L'état dans lequel le pied presseur s'abaisse (état de couture)

The presser foot goes up

El pie prensatelas se eleva

Le pied presseur s'élève

Front face of the sewing machine  
Cara frontal de la máquina de coser  
Face avant de la machine à coudre

#### ■ Presser bar lifting lever

1. Remove two setscrews ❶ from the cover. Remove the cover.
2. Pass setscrew, large ❷ through plate hole A in presser bar lifting lever asm. ❶ and washer, small ❸, then put it in the tap of the frame. The tap to in which the setscrew is to be put is the one located on the near side as viewed from you. Pass setscrew, large ❹ through plate hole B in presser bar lifting lever asm. ❶ and washer, large ❺, then put it in the tap of the frame.
3. Fix the cover with the setscrews.

When the presser bar lifting lever is pulled toward the front face of the sewing machine, the presser foot height is increased by approximately 5 mm. If you want to lift the presser foot in order to place the material under the presser foot, pull the presser bar lifting lever toward the front face of the sewing machine. Then, the presser foot goes up.

#### ⚠ CAUTION

Before starting sewing, be sure to return the presser bar lifting lever to the standby position to lower the presser foot. If you carry out sewing with the presser foot lifted, needle breakage, sewing machine failure and faulty sewing can occur.

#### ■ Palanca de elevación de barra prensadora

1. Retire los dos tornillos de fijación ❶ de la cubierta. Retire la cubierta.
2. Haga pasar el tornillo de fijación grande ❷ a través del agujero A de la placa del cpto. de palanca de elevación ❶ de la barra prensadora y la arandela pequeña ❸; luego, insértelo en el agujero para roscar del bastidor. El agujero para roscar en el que se debe insertar el tornillo de fijación es el ubicado en el lado anterior visto desde el lado del operador. Haga pasar el tornillo de fijación grande ❹ a través del agujero B de la placa del cpto. de palanca de elevación ❶ de la barra prensadora y la arandela grande ❺; luego, insértelo en el agujero para roscar del bastidor.
3. Fije la cubierta con los tornillos de fijación.

Cuando la palanca de elevación de la barra prensadora se tira hacia la cara frontal de la máquina de coser, la altura del pie prensatelas aumenta en aproximadamente 5 mm. Si desea elevar el pie prensatelas con el fin de colocar el material debajo del mismo, tire de la palanca de elevación de la barra prensadora hacia la cara frontal de la máquina de coser. Luego, el pie prensatelas se elevará.

#### ⚠ AVISO

Antes de iniciar el cosido, asegúrese de retornar la palanca de elevación de la barra prensadora a la posición de espera para bajar el pie prensatelas. Si se ejecuta el cosido con el pie prensatelas elevado, puede romperse la aguja u ocurrir la falla de la máquina de coser o el cosido defectuoso.